

WENTYLATOROWA CHŁODNIA WODY

DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA

DTR – 95/1200

SPIS TREŚCI

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | WSTĘP | |
| 1.1 | Przedmiot Dokumentacji Techniczno-Ruchowej | 3 |
| 1.2 | Budowa chłodni..... | 3 |
| 1.3 | Zasada działania | 3 |
| 2. | PRZYGOTOWANIE CHŁODNI DO PRACY. | |
| 2.1 | Zakres dostawy | 4 |
| 2.2 | Ustawienie chłodni | 4 |
| 2.3 | Włączenie chłodni do instalacji | 4 |
| 3. | URUCHAMIANIE | |
| 3.1 | Rozruch próbny | 4 |
| 3.2 | Prace regulacyjne | 5 |
| 3.3 | Eksploatacja i obsługa | 5 |
| 3.4 | Zatrzymanie chłodni | 6 |
| 4. | WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI | |
| 4.1 | Zakres prac | 7 |
| 4.2 | Prace konserwacyjne | 7 |
| 4.3 | Prace konserwacyjne i remontowe silnika elektrycznego | 7 |

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

Przedmiotem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej są wymagania stawiane wentylatorowym chłodniom wody typ CWT 95/1200 w zakresie montażu i projektowania instalacji, uruchomienia, eksploatacji, obsługi, konserwacji i remontów.

W związku z ciągłym postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych i dokumentacyjnych.

1.2 Budowa chłodni

Chłodnia typu CWT 95/1200 zbudowana jest w postaci prostopadłościanu o podstawie kwadratowej i składa się z następujących zespołów:

1. zespołu zbiornika,
2. zespołu baterii,
3. zespołu wentylatorowego.

1.3 Zasada działania

Wentylatorowe chłodnie wody typ CWT 95/1200 są prostymi wymiennikami ciepła, przy czym czynnikiem chłodzonym jest woda z obiegu cieplnego, czynnikiem chłodzącym - powietrze czerpane z przestrzeni zewnętrznej. Woda ciepła z obiegu doprowadzana jest króćcem z zasilania oznaczonym symbolem Dn150 i rozpylona w baterii układu zraszania, woda przepływa grawitacyjnie przez kanały bloków wkłady kontaktowego do zespołu zbiornika. Przez okna wlotowe przepływa powietrze. Czynnik chłodzący przepływa przez baterię kanałami wkładów kontaktowych, a następnie kanałami odkraplacza. Ruch powietrza jest wymuszony mechanicznie wentylatorem. Dostęp do regulatora pływakowego oraz filtra możliwy jest po zdjęciu odpowiedniego okna wlotu powietrza, mocowanego do zbiornika za pomocą wkrętów. W przestrzeni baterii, a zwłaszcza w kanałach bloków kontaktowych następuje wymiana ciepła wody do powietrza w przeciwnym kierunku. Schłodzona powietrzem woda spływa do zespołu zbiornika, skąd króćcem odbioru Dn200 jest odbierana do obiegu cieplnego. Odbiór wody następuje pompą wirową o wielkości dobranej do projektowanego obiektu. Chwilowy nadmiar wody podany do chłodni usuwany jest króćcem przelewu. Strata wody w obiegu /odparowanie oraz unoszenie jej ze strumieniem powietrza/ uzupełniana jest króćcem uzupełnienia, który musi być podłączony do elektrozaworu (sterowanie sygnałem z regulatora dwustawnego poziomu) lub do regulatora typu Quick Stop – zawór mechaniczny. Uzupełnienie wody realizowane jest z instalacji wodociągowej wody zimnej lub instalacji uzupełnienia wody. Chłodnia jest wyposażona w króciec spustu umieszczony w dolnej części ściany zbiornika. Króciec spustu zapewnia odprowadzenie wody z zespołu zbiornika chłodni na okres jej wyłączenia z ruchu. Chłodnia może być wyposażona w termostat regulujący pracę wentylatora oraz inne przyrządy kontrolno-pomiarowe, w zależności od potrzeb wynikających z wymagań instalacyjnych obiegu. Urządzenia te nie wchodzi w zakres dostawy.

Chłodnie przystosowane do odbioru grawitacyjnego wody wyposażone są tylko:

- w króciec odbioru Dn 200 umieszczony w dnie zbiornika
- ramę montażową w wersji bez zbiornika.

2. PRZYGOTOWANIE CHŁODNI DO PRACY.

2.1 Zakres dostawy

W zakres dostawy wyrobu wchodzi :

- chłodnia wody CWT 95/1200
- wkręt samogwint. A 5,5 x 32 - 60 szt
- dokumentacja techniczno - ruchowa DTR -95/1200,

Scalenie chłodni pozostaje po stronie producenta. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić pracę dźwigu 6t. na czas rozładunku i scalenia chłodni.

2.2 Ustawienie chłodni

Chłodnię należy ustawić na poprzednio przygotowanym fundamencie lub konstrukcji wsporczej.

Usytuowanie terenowe chłodni należy przewidzieć w miejscach odpowiednio do tego celu przeznaczonych, tj.:

- przewiewnych o ciągłym i swobodnym przepływie powietrza,
- pozbawionych możliwości szkodliwego wpływu ciepłego i wilgotnego powietrza z chłodni na budynki, linie energetyczne, podstacje elektryczne, itp.

2.3 Włączenie chłodni do instalacji

Włączenie chłodni do instalacji należy przeprowadzić po całkowitym wykonaniu prac ,montażowych przedstawionych w pkt. 2.2 "Ustawienie chłodni" oraz 2.3 "Montaż chłodni". Istotę podłączenia chłodni do instalacji hydraulicznej, elektrycznej i sterowania winien każdorazowo określić projekt obiektu, w którym chłodnia będzie pracować. Wentylatorowa chłodnia wody posiada króćce zakończone kołnierzami. Połączenie tych króćców z instalacją należy dokonać za pomocą odpowiednich przeciwkołnierzy i uszczelek płaskich wg. PN-68/H-74375 gr. 2mm wykonanych z płyty polonit lub gambit. Zasilanie silników elektrycznych zespołu wentylatorowego winien szczegółowo określać projekt instalacji elektrycznej obiektu, w którym chłodnia będzie pracować. Przewód zasilania silnika powinien być wyprowadzony z dławika w rurce ochronnej. Silnik musi być zabezpieczony przed przeciążeniem i zanikiem fazy. Dławice silnika mszą zostać uszczelnione.

3. URUCHAMIANIE

3.1 Rozruch próbny

Do rozruchu próbnego dopuszcza się chłodnię przygotowaną w obiegu instalacyjnym, spełniającą wymagania pkt. 2. Niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

W celu uruchomienia chłodni należy:

- napełnić zbiornik wody przez króciec uzupełnienia do poziomu przelewu, **(w przypadku chłodni z króćcem odbioru grawitacyjnego napełnić zbiorniki "pod chłodnią")**;
- uruchomić zespół pompowy i jednocześnie przez otwarcie zaworu po stronie tłocznej napełnić układ zraszania króćcem zasilania.

Rozruch należy prowadzić przy stałej temperaturze wody przez kilka godzin.

3.2 Prace regulacyjne

Podstawowe prace regulacyjne układu hydraulicznego chłodni należy prowadzić w zakresie podanym w pkt. 3.1 "Rozruch próbny". Wentylatorowa chłodnia wody typ CWT 95/1200 będzie pracować poprawnie jeżeli twardość wody w obiegu nie przekracza 8°N oraz woda nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, bądź zanieczyszczeń pochodzących z procesów technologicznych. Nadmierny wzrost glonów lub osadzanie się licznych zanieczyszczeń może w konsekwencji spowodować zmniejszenie drożności rur rozprowadzających zraszaczy kątowych rozprowadzających wodę, filtrów wkładu kontaktowego. W takich przypadkach do chłodni należy dostarczyć wodę uzdatnioną.

Maksymalne graniczne wartości dla wody w obiegu chłodniowym, zamkniętym:

| | |
|---|------------|
| Wartość pH w zależności od instalacji i używanych inhibitorów | 6,8 – 8,5 |
| Twardość węglanowa bez stabilizacji, dla maksymalnej temperatury 40°C | 7° dH |
| Twardość węglanowa ze stabilizacją wody | 16° dH |
| Chlorki bez stabilizacji wody | 300 mg/l |
| Chlorki ze stabilizacją wody | 1000 mg/l |
| Zawiesina | 100,0 mg/l |

Po uruchomieniu pompy oraz otwarciu zaworów strony ssącej i strony tłoczącej należy sprawdzić ciśnienie wody doprowadzonej do chłodni króćcem zasilania. Zalecane ciśnienie wody na kolektorze dolotowym powinno wynosić

4 m sł H₂O - 10 m sł H₂O

3.3 Eksploatacja i obsługa

Do eksploatacji dopuszcza się chłodnię przygotowaną w obiegu instalacyjnym i spełniającą wymagania pkt. 2 niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz sprawdzoną w ruchu próbnym i właściwie wykonanymi pracami regulacyjnymi, których zakres określają pkt. 3.1, 3.2 niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Podczas normalnej eksploatacji chłodni należy przestrzegać następujących warunków:

- nie przekraczać parametrów technicznych
- przeprowadzenia czynności kontrolnych ogólnej pracy chłodni oraz dokonywania czynności regulacyjnych w stwierdzonym, niezbędnym zakresie w sposób określony w pkt. 3.2 "Prace regulacyjne",
- dokonywania regularnych zabiegów konserwacyjnych i remontowych, których zakres określa pkt. 4.

• Eksploatacja w zimie

W przypadku odstawienia z ruchu, chłodnia celkowa pracuje na "biegu suchym" i nie grozi jej niebezpieczeństwo zamarznięcia w zimie. Do zamarznięcia wody może dojść podczas przepływu wody zimnej bez odparowania ciepła do układu (np.: podczas rozruchu)

Za tryb pracy zimowej uważa się eksploatację chłodni w temperaturze termometru wilgotnego równej lub poniżej 0°C. Przypadek ten może wystąpić przy 30% wilgotności względnej powietrza już przy temperaturze + 5°C. Oblodzenie chłodni zależy więc od temperatury i wilgotności powietrza.

Rozkład temperatury wody w dolnej części chłodni jest nierównomierny. Temperatura wody zimnej w zbiorniku nie powinna spaść poniżej 12°C, by nie zachodziło prawdopodobieństwo oblodzenia.

- W zimie należy tak prowadzić ruch chłodzi, by ilość ciepła odprowadzonego nie przekroczyła wielkości ciepła doprowadzanego.
- Instalacja (wymiennik ciepła) musi pracować w zimie na pełnym obciążeniu hydraulicznym, by utrzymać opory przepływu powietrza poniżej aparatów rozpryskowych i na bloku ociekowym na możliwie wysokim poziomie.
- W przypadku kilku celek pracujących równolegle część wentylatorów może być wyłączona.
- Jeśli pomimo wyłączenia wentylatorów temperatura zimnej wody spada poniżej +12°C należy przedsięwziąć następujące kroki:

Przysłonięcie części lub całej powierzchni wlotu powietrza, w celu zmniejszenia strumienia zimnego powietrza, a tym samym sprawności chłodzenia. Do tego celu stosować najlepiej płyty z laminatu poliestrowego (GFK) lub folie

Regulację temperatury wody można przeprowadzić automatycznie, poprzez czujnik lub przetwornik temperatury zamontowany na rurociągu wody zimnej (sterowanie przemiennikiem częstotliwości pracy silnika wentylatora).

Nie zaleca się pracy przerywanej silnika. Częstość wyłączeń nie powinna być większa niż 2 wyłączenia na 1 godzinę.

Układ grzania zbiorników (nie jest na wyposażeniu standardowym)

Układ ogrzewania zbiorników oparty jest na grzałkach współpracujących z termostatem elektronicznym, którego czujnik powinien być zainstalowany w zbiorniku chłodzi w promieniu do 1 m od grzałek (zainstalowanie np.: przez wpuszczenie czujnika przez żaluzje chłodzi).

Na termostacie elektronicznym należy zadać temperaturę włączania grzałek oraz histerezę temperatury wyłączającej grzałki. Ustawić odpowiedni reżim pracy tj. grzanie zgodnie z instrukcją termostatu.

3.4 Zatrzymanie chłodzi

W wyniku określonych potrzeb może nastąpić konieczność wyłączenia pracy chłodzi z układu instalacyjnego obiektu.

Zatrzymanie chłodzi przeprowadza się w następujący sposób:

- wyłączenie wentylatora,
- wyłączenie pompy obiegowej,
- zamknięcie zaworu odcinającego wody ciepłej na rurociągu zasilania,
- zamknięcie zaworu odcinającego wody świeżej na króćcu uzupełnienia.

Przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego, przy dłuższych postojach należy odprowadzić wodę z całego obiegu. Przy ponownym uruchomieniu sprawdzić czy nie występuje oblodzenie wentylatora. W przypadku oblodzenia należy go oczyścić.

4. WARUNKI PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI

Warunkiem prawidłowej eksploatacji jest przestrzeganie warunków określonych w pkt. 3.3 oraz okresowe przeprowadzanie zabiegów konserwacyjno-remontowych. Prace remontowe należy przeprowadzać minimum co 4 lata.

4.1 W zakres prac wchodzi:

- rozbieranie chłodni na elementy,
- czyszczenia poszczególnych elementów z rdzy lub ewentualną ich wymianę w wyniku ich nadmiernego zużycia,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,
- montaż w zespole i montaż chłodni.

4.2 Prace konserwacyjne /przeprowadzać co 12 m-cy/:

- czyszczenie króćców, czyszczenie lub wymiana siatki filtra,
- uzupełnienie powłok. antykorozyjnych.
- czyszczenia wkładów kontaktowych i dysz układu zraszania /co 5 lat wymienić wkłady kontaktowe /,

4.3 Prace konserwacyjne i remontowe silnika elektrycznego.

Przeprowadzać zgodnie z DTR silnika. **Należy szczególną uwagę zwrócić na uszczelnienie dławic oraz skrzynki zaciskowej silnika. Po podłączeniu przewodów uszczelnić np. silikonem. Pokrywę puszek zaciskowych skleić klejem HYLOMAR M z dwóch stron uszczelki. w celu prawidłowej pracy silnika należy okresowo np. co 3 miesiące dokonywać spuszczenia kondensatu (otwory kondensacyjne wykonane w bocznej tarczy kołnierzonej oraz z puszek zaciskowej). Silniki są przeznaczone do pracy ciągłej.**

Dotyczy standardu wykonania specjalnego (tylko dla silników z układem grzania uzwojeń):

Dla silników pracujących w cyklach przerywanych, chłodnie wyposażone są w silniki z układem grzania uzwojeń, którego podłączenie określa projekt elektryczny. Silniki te są montowane tylko na specjalne zamówienie (wykonanie niestandardowe). W chwili zatrzymania silnika elektrycznego musi być załączony układ podgrzewania uzwojeń.

Uwaga: W przypadku regulacji prędkości obrotowej silnika przemiennikiem częstotliwości o charakterystyce wentylatorowej należy utrzymywać obroty w zakresie 15 do 50 Hz.

Dotyczy motoreduktorów :

Prace konserwacyjne przeprowadzać zgodnie z DTR motoreduktora.

| INFORMACJE SERWISOWE | |
|---|---|
| Czynność | Okres |
| Kontrolować i obserwować zmiany, odgłosy i drgania napędu | Codziennie, możliwie często podczas pracy |
| Kontrolować temperaturę korpusu | Po 3 h, 1 dniu, później co miesiąc |
| Kontrolować poziom oleju | Po 1 dniu, później co miesiąc |
| Kontrola funkcjonowania czujnika poziomu oleju | Regularnie i po zmianie oleju |
| Kontrolować własność oleju | Co 6 miesięcy |

| | |
|--|--|
| Pierwsza wymiana oleju po rozruchu | Po ok. 1000 godzin pracy, najpóźniej po 2 latach |
| Kontrolować przekładnię na szczelność | Po 1 dniu, później co miesiąc |
| Wyczyścić filtr odpowietrzający, w razie potrzeby wymienić | W zależności od stopnia zabrudzenia |
| Czyścić napęd | Przynajmniej co 6 miesięcy |
| Kontrolować sprzęgło przeciążeniowe, w razie potrzeby nastawić | Przynajmniej co 12 miesięcy |
| Kontrolować sprzęgło | Po raz pierwszy po 3 miesiącach |
| Kompletny przegląd napędu | Przynajmniej co 12 miesięcy |

Dotyczy silników z przystawkami:

- demontaż silnika nie wymaga ściągania całego układu wentylatorowego, wystarczy odkręcić śruby mocujące silnik z przystawką.

